

アクセサリ	Inspire 2	Standard コンボ	Professional コンボ	Premium コンボ	Cinema Premium コンボ
 機体			×1		
 送信機	×1	×1	×1	/	/
 Cendence 送信機	/	/	×1	×2	×2
 プロペラ (ペア)	×4	×5	×5	×5	×6
 インテリジェント・フライト・バッテリー	×2	×6	×8	×8	×10
 充電器			×1		
 バッテリー充電ハブ			×1		
 電源ケーブル*			×1		
 USB ケーブル (A-A コネクター)*			×1		
 microSD カード (16GB)*			×1		
 ビジョンシステム・キャリブレーション・プレート*			×1		
 ジンバルダンパー*			×3		
 プロペラ取り付けキット (ペア) *			×1		
 キャリングケース*			×1		
 バッテリー保温ステッカー*			×4		
 Apple ProRes アクティベーションキー	/	/	×1	/	/
 CinemaDNG & Apple ProRes アクティベーションキー	/	/	/	×1	×1
 Zenmuse X4S	/	×1	/	/	/
 Zenmuse X5S	/	/	×1	×1	/
 Zenmuse X7	/	/	/	/	×1
 DL-S 16mm F2.8 ND ASPHレンズ	/	/	/	/	×1
 DL 24mm F2.8 LS ASPHレンズ	/	/	/	/	×1
 DL 35mm F2.8 LS ASPHレンズ	/	/	/	/	×1
 DL 50mm F2.8 LS ASPHレンズ	/	/	/	/	×1
 CrystalSky (7.85インチ高輝度)	/	/	×2	/	/
 CrystalSky (7.85インチ超高輝度)	/	/	/	×2	×2
 CINESSD (240G)	/	/	×2	/	/
 CINESSD (480G)	/	/	/	×2	×5
 CINESSDステーション (USB 3.0)	/	/	×1	×1	×1
 DJI Focus ハンドホイール 2	/	/	×1	×1	×1
DJI Focus ハンドホイール 2 Cendence送信機スタンド	/	/	×1	×1	×1